

**HYBRO**

**USB充電式 電動ドライバー**

**本体**

モーター電圧 3.6V  
回転数(無負荷) 280RPM  
最大トルク 1.5Nm(電動) 10Nm(手動)  
チャック 6.35mm  
充電時間 約40分～1.5時間  
(0.5A:約1.5時間、1.0A:約1時間、2.0A:約40分)  
使用時間 約40分  
寸法 約133x約39x約33mm  
重量 約145g(本体のみ)

**充電ケーブル**

端子 USB typeA/micro USB micro-B  
ケーブル長 約1m

**内蔵バッテリー**

種類 リチウムイオン蓄電池  
電圧 3.6V  
容量 850mAh

**締付能力**

小ネジ 5mm  
木ネジ φ3.5x15mm (SPF材)

**アカツケマーク及び製品に関するお問い合わせは「サポートセンター」までお問い合わせください。**

**050-6861-8844**

平日 午前 10時～12時 午後 3時～5時 (土日祝祭日、当社の休日を除く)  
休日前後は電話がつながりにくい場合があります。  
その際は郵便をおいてからお問い合わせいただけますようお願い致します。  
アカツケマーク及び製品に関するお問い合わせは「サポートセンター」までお問い合わせください。

**取扱説明書兼保証書(本書)**

\*保証期間はご購入日より6ヶ月になります。

**N PLACE**  
N PLACE CO., LTD.

**内容物**

25mm : PH1, PH2, PH3, SL3, SL4, H3, H4, H5  
75mm : PH1  
延長ホルダー

ビットセット (10本)

micro USBケーブル ケーブル長:約1m

取扱説明書 兼保証書(本書)

**LEDライトについて**

ボタンを押している間、LEDライトが前方に照射されます。

**お手入れと保管について**

- マグネットチャック内部のゴミを取り除いてください。
- 柔らかい布で拭いてください。  
※濡れた布、シンナー、ベンジンなど揮発性のあるもので本体や充電機器を拭かないでください。
- 定期点検の実施  
定期的に点検、掃除をし、長期間使用しない場合でも半年に一度は充電を行ってください。
- 保管場所  
事故や故障を防ぐために子供の手に届かない場所に保管してください。
- 保管は満充電の状態で行ってください。

**内蔵バッテリーについて**

満充電しても、使用時間が短くなったり、場合があります。  
充電回数は約500回であります。使用状況によって変わります。  
長時間使用しない場合も、定期的に充電することをおおすすめします。

**△警告**

- 雨中や湿気の多い場所では充電しないでください。
- ACアダプターを使用する場合、交流電源100Vで充電を行ってください。
- 直角電源やエンジン発電機では使用しないでください。
- 換気のいい場所で充電してください。充電中に本体や充電機器などを覆わないでください。
- 長時間使用しない場合は、micro USBケーブルを抜いてください。
- 2時間経過しても充電が完了しない場合(赤ランプが点灯した状態)は、すぐに充電をやめてください。

**△注意**

- 内蔵バッテリーが熱い時は充電しないでください。
- 充電中アダプター等が熱くなることがあります。異常ではありませんので、そのままお使いください。
- 次のようなところでは充電しないでください。
  - ・周辺温度10度以下または40度以上のところ。  
・湿気や雨の多いところ。
  - ・お買い上げいただいたときは、ご使用前に必ず充電を行ってください。
  - ・冬場などバッテリー温度が低い時は保護のためにボタンを押してもゆっくり回転する場合がありますが、故障ではありません。そのままお使いください。負荷によってバッテリー温度が上がり、正常動作となります。
- 作業中に回転スピードが速くなったり、止まつたりする場合は、電池残量が少なくなっているので、充電してください。

**△警告**

- 本製品は常にさわりに保ってください。
- 子供や、作業者以外の人や工具を近づけないでください。  
●本製品は安全に責任を負う人の監督または指示がない限りは子供や補助を必要とする人や車両で使用させないでください。
- 使用しない場合はきちんと保管してください。
- 使用した場所で、子供の手の届かないところまたは誰のかからどこにも保管してください。
- 本製品は温度50度以上に上がる可能性のある場所に保管しないでください。
- 無理して使用しないでください。
- 雨中で使用したり、濡れた、濡れた場所で使用しないでください。
- 他の工具やガスなどの充電機器の充電しないでください。
- 本製品は取扱説明書に従って使用してください。
- micro USBケーブルを乱暴に扱わないでください。
- 無理な姿勢で作業しないでください。
- 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
- 換気のいい場所で保管してください。
- 本製品は販売店に依頼してください。
- 付属品は取扱説明書に従って使用してください。
- 本製品は工具として扱われる恐れがある手袋は着用しないでください。
- 高所作業の時は下に人がいることをよく確かめてください。
- 本体にはクラッチ機構がついていません。ネジ締め作業の際に、ある一定の負荷がかかり、回転が止まつたときにボタントラブルを離してください。回転が止まつた状態でボタンを押すと機器の破損の原因となります。
- 使用中に握り固め過ぎるこキヤの破損の原因になります。

**△注意**

- 作業場は常にさわりに保ってください。
- 子供や、作業者以外の人や工具を近づけないでください。  
●本製品は安全に責任を負う人の監督または指示がない限りは子供や補助を必要とする人や車両で使用させないでください。
- 使用しない場合はきちんと保管してください。
- 使用した場所で、子供の手の届かないところまたは誰のかからどこにも保管してください。
- 本製品は温度50度以上に上がる可能性のある場所に保管しないでください。
- 無理して使用しないでください。
- 雨中で使用したり、濡れた、濡れた場所で使用しないでください。
- 他の工具やガスなどの充電機器の充電しないでください。
- 本製品は取扱説明書に従って使用してください。
- micro USBケーブルを乱暴に扱わないでください。
- 無理な姿勢で作業しないでください。
- 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
- 換気のいい場所で保管してください。
- 本製品は販売店に依頼してください。
- 付属品は取扱説明書に従って使用してください。
- 本製品は工具として扱われる恐れがある手袋は着用しないでください。
- 高所作業の時は下に人がいることをよく確かめてください。
- 本体にはクラッチ機構がついていません。ネジ締め作業の際に、ある一定の負荷がかかり、回転が止まつたときにボタントラブルを離してください。回転が止まつた状態でボタンを押すと機器の破損の原因となります。
- 使用中に握り固め過ぎるこキヤの破損の原因になります。

**保証書**

このたびは、本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

型番	NT-H200シリーズ
ご購入日	年 月 日より 6か月間
お客様	お名前 _____ お電話番号 _____
販売店	_____

株式会社エンプレイス