

HYBRO

USB充電式 電動ドライバー

ラバーグリップ
充電表示ランプ
逆回転ボタン
正回転ボタン
LEDライト
USB充電ポート
マグネチックチャック
6.35mm

NT-H200シリーズ

NPLACE
NPLACE CO., LTD.

製品仕様

本体
モーター電圧 3.6V
回転数(無負荷) 280RPM
最大トルク 1.5Nm(電動) 10Nm(手動)
チャック 6,35mm
充電時間 約40分~1.5時間
 (0,5A:約1,5時間、1,0A:約1時間、2,0A:約40分)
使用時間 約40分
寸法 約133×約39×約33mm
重量 約145g(本体のみ)

充電ケーブル
端子 USB typeA/micro USB micro-B
ケーブル長 約1m

内蔵バッテリー
種類 リチウムイオン蓄電池
電圧 3,6V
容量 850mAh

締付能力
小ネジ 5mm
木ネジ φ3,5×15mm (SPF材)

■アフターサービス及び製品に関するお問い合わせは「サポートセンター」までお願いします。
050-6861-8844
 平日 午前 10時~12時 午後 1時~5時 (土日祝日、当社の休日を除く)
 ※お問い合わせの際は、お名前・お電話番号・製品名・故障内容・ご購入日時をお知らせください。
販売元：株式会社エンプレイス
 ※保証期間はご購入日より6ヶ月になります。

内容物

ドライバー本体
ビットセット (10本)
micro USBケーブル (ケーブル長:約1m)
取扱説明書 兼保証書 (本書)

25mm : PH1, PH2, PH3, SL3, SL4, H3, H4, H5
75mm : PH1 延長ホルダー

※火災、感電、負傷などの事故および障害の防止のために本取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。

充電する

- 付属のmicro USBケーブルを本体のUSB充電ポートに差し込んでください。
- ケーブルの反対側を充電可能なUSBポートに差し込んでください。
(パソコン、モバイルバッテリーなど充電には5V/2A以内のUSB出力を持つ機器やACアダプターを使用してください。過大電流は故障の原因になります。)
※充電中は使用できません。
- 充電時間は充電機器の出力により異なります。
- 充電が完了したら、必ずmicro USBケーブルを外してください。

【充電表示ランプについて】
micro USBケーブルを繋ぐと充電中は「赤色」に点灯、充電完了すると「緑色」に点灯、ケーブルを外すと消灯します。

ビットを取り付ける

マグネチックチャックにビットをしっかりと奥まで差し込みます。

※ビットは単体でも使用できますが、延長ホルダーにつなげても使用できます。

ビットを取り外す

- マグネチックタイプなのでビット自体をまっすぐ引っ張りながら、ビットを取り外します。
- 取り外したビットは無くさないよう大切に保管してください。

使用する

逆回転ボタン
正回転ボタン

ネジを締める

- 正回転ボタンを押して回転させます。
- 最後は手動ドライバーと同一方式で手で本体を回し、ネジを締めます。

※各回転ボタンから指を放すとわずかに逆回転します。素早く回転を停止させ、ネジや素材を保護するための機能です。

LEDライトについて

ボタンを押している間、LEDライトが前方に照射されます。

お手入れと保管について

- マグネチックチャック内部のゴミを取り除いてください。
- 柔らかい布で拭いてください。
※濡れた布、シンナー、ベンジンなど揮発性のあるもので本体や充電機器を拭かないでください。
- 定期点検の実施
定期的に点検、掃除をし、長期間使用しない場合でも半年に1度は充電を行ってください。
- 保管場所
事故や故障を防ぐために子供の手に届かない場所に保管してください。
- 保管は満充電の状態で行ってください。

安全上の注意

警告

- 付属のmicro USBケーブルを使用して充電してください。
●本製品には充電アダプターは付属しておりません。ご使用になる際は、市販のUSB ACアダプターを購入するかパソコン、モバイルバッテリー等の充電可能なUSBポートに繋いで充電してください。
- 正しく充電してください。
●取扱説明書の充電方法に従って正しく充電してください。
●micro USBケーブルが破損した場合は新しいものと交換してください。
- 濡れた手で本体、micro USBケーブルに触れないでください。
- 作業場の周囲状況をご考慮してください。
●途中で使用したり、溜った、または、濡れた場所で使用しないでください。
●可燃性の液体やガスのある場所で使用したり、充電しないでください。
- 保護メガネを使用してください。
●作業時は、保護メガネを使用してください。また、粉塵の多い作業では防塵マスクを併用してください。
- 加工するものをしっかりと固定してください。
- 次の場合は、本製品のボタンを押さないよう十分注意してください。
●使用しない、または修理するとき。
●先端工具を交換するとき。
●その他回転が予想される場合。
- 不意な始動は避けてください。ボタンに指をかけて置かないでください。
- 本体を火中に入れてください。破裂等の恐れがあります。
- 作業する箇所に電線管、水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確認してください。
- 使用中は振り回されないよう本体を確実に保持してください。
- 使用中は回転ボタンなどに手や顔を近づけないでください。

内蔵バッテリーについて

満充電しても、使用時間が極端に短くなった場合は電池の寿命です。新しい製品をお買い求めください。
充電回数は約500回ですが、使用状況によって変わります。長時間使用しない場合も、定期的に充電することをおすすめします。

警告

- 雨中や湿気の多い場所では充電しないでください。
- ACアダプターを使用する場合、交流電源100Vで充電を行ってください。
- 直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。
- 換気のいい場所で充電してください。充電中に本体や充電機器を布などで覆わないでください。
- 長時間使用しない場合は、micro USBケーブルを抜いてください。
- 2時間経過後にも充電が完了しない場合(赤ランプが点灯した状態)は、すぐに充電をやめてください。

注意

- 内蔵/バッテリーが熱い時は充電しないでください。
- 充電中アダプター等が熱くなることはありますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。
- 次のようなところでは充電しないでください。
・湯気温度10度以下または40度以上のところ。
・湿気やホコリの多いところ。
- お買い上げいただいたときや長期間(2か月以上)ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電を行ってください。
- 冬場などバッテリー温度が低い時は保護のためにボタンを押してもゆっくり回転する場合がありますが、故障ではありません。そのまま使用すると、負荷によってバッテリー温度が上がります。正常回転となります。
- 作業中に回転スピードが遅くなったり、止まったりする場合は、電池残量が少なくなっているため、充電してください。

注意

- 作業場は常にきれいに保ってください。
- 子供や、作業員以外の人に工具を近づけないでください。
●本製品は安全に責任を負う人の監督または指示がない限りは子供や補助を必要とする人に単独で使用させないでください。
- 使用しない場合はきちんと保管してください。
●乾燥した場所で、子供の手の届かない高いところまたは鍵のかかる場所に保管してください。
●本製品を温度50度以上になる可能性がある場所に保管しないでください。
- 無理して使用しないでください。
●能力にあった作業をしてください。また、モーターがロックするような使用はしないでください。
- 本製品にあった工具を使用してください。
- micro USBケーブルを乱雑に扱わないでください。
- 無理な姿勢で作業しないでください。
- 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
- 損傷した部品がないか点検してください。
- 本製品の修理は販売店に依頼してください。
- 付属品は取扱説明書に従って使用してください。
- 使用中は車手など巻き込まれる恐れがある手袋は着用しないでください。
- 高所作業の際は下に人がいないことをよく確かめてください。
- 本体にはクラッチ機構がついていません。ネジ締め作業の際に、ある一定の負荷がかかり、回転が止まったらすぐにボタンから手を離してください。回転が止まった状態でボタンを押し続けるとギアの破損の原因となります。
- グリップヘッドを叩いたり、衝撃を与えると故障の原因になります。

保証書

このたびは、本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

型番	NT-H200シリーズ
ご購入日	年 月 日より6か月間

お客様
お名前
〒
お電話番号

販売店
株式会社エンプレイス