

車載用冷温ドリンクホルダー

12V車専用

取扱説明書 兼 保証書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本書をよくお読みの上、記載された内容にしっかりとご使用ください。保証書に「お買い上げ日・販売店名」などが記入されているか必ずお確かめの上、大切に保管してください。

使用上のご注意

警告 下記事項を守らないと、死亡、または重傷を負う可能性があります。

- 本製品はDC12V専用です。DC24V車では使用しないでください。●発煙、発熱、臭気、異音が発生した場合はシガー電源アダプターをシガーソケットから取り外し、弊社サポートセンターまでご連絡ください。●本体やシガー電源アダプターに液体をこぼしたり、液体につけたりしないでください。●本製品に直接ドリンクを入れないでください。●動作中、使用後は内部のドリンク収納部に触れないようにしてください。火傷などの恐れがあります。●保温ドリンク容器とドリンクが高温になりますので、火傷に十分注意してください。●電源ケーブルを引っ張ったり、折り曲げたり、傷つけないでください。●本体を落としたり強い衝撃を与えないでください。●本体を分解や改造をしないでください。●本製品の付属部品以外は使用しないでください。●走行中はボタン操作をしないでください。●運転操作や視界を妨げる場所、エアバッグの動作を妨げる場所には設置しないでください。●走行中の振動により電源プラグが外れることがあります。接触不良の状態で使用した場合、本製品や車のヒューズ、シガーソケット破損の原因になります。※一部車種では、シガーソケットが浅く接触不良を起こす場合があります。●走行中の振動により、電源プラグの先端キャップが緩む場合がありますので、定期的に先端キャップを増し締めしてください。●温風暖房機の吹出口の近くなど、暖房機器の近くに置かないでください。●ご使用時に本製品の排気口、吸気口は塞がないでください。●本製品付属のシガー電源アダプター以外は使用しないでください。●シガー電源アダプターは分配ソケット等を使用せず、必ず直接シガーソケットに接続してください。●お手入れの際は、必ずシガー電源アダプターをシガーソケットから抜いてください。●ご使用にならない場合は、シガー電源アダプターをシガーソケットから抜いてください。●子供や乳幼児の手の届かない場所で使用してください。

注意 下記事項を守らないと、けがをしたり、物的損害が発生する恐れがあります。

- お車のキーを抜いても電源プラグの通電ランプが消えない車種は、降車する際に必ず本製品のシガー電源アダプターをシガーソケットから抜いてください。●濡れた手や静電気を帯びた手で触れないでください。●本製品を拭く時にベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。●不安定な場所に設置しないでください。ドリンクがこぼれて車内機器の故障の原因や、火傷等の恐れがあります。●動作中は放熱ファンの動作音がします。●ホット仕様ではない容器を保温モードで使用しないでください。●保温直後に保冷ボタンを押したり、保冷直後に保温ボタンを押すと本体に負担がかかり、故障の原因となりますので、絶対にしないでください。


免責事項

- 取扱説明書および本製品の仕様に関して、改良のため予告なく変更することがあります。●本書に掲載されているイラストはイメージであり、実際とは異なる場合があります。●本書の内容に関しましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきの点がありましたら、サポートセンターまでご連絡いただけますようお願いいたします。


内容物

- 本体 ●専用シガー電源アダプター OP-CA54 (ケーブル長 約1.35m)
- 高さ調整台 OP-DH2 (着脱式) ●取扱説明書兼保証書 (本書)

各部の名称



サイズ



【設置できる場所】

- 直径約76mm以上、深さ62mm以下のスペース
- ※大きすぎたり、びつたりすぎるスペースに設置すると転倒の恐れや保冷機能の低下の恐れがあります。
- ※本体下部の高さより深いスペースは付属の高さ調整台を使用してください。
- ※引き出し幅の少ない引き出し式ドリンクホルダー、ダッシュボードなどが干渉する車にはお取り付けできません。


【収納できるドリンクサイズ】

- 直径約71mm以内のドリンク (缶、ペットボトル、チルドカップ、プラ・紙カップなど)
- ※ドリンク容器の形状などによっては収納できない場合があります。
- ※185g缶などの小さな容器は接触面が少ない為、本製品の効果が得られにくい場合があります。ドリンク収納部の壁になるべく接触するように収納してください。
- ※ホット仕様ではない容器を保温モードで使用しないでください。



使い方

①専用シガー電源アダプターを本体と車のシガーソケットに接続します。



シガーソケットの中に異物がない確認してから、専用シガー電源アダプターを入れてください。
●本製品はDC12V車対応です。

専用シガー電源アダプター
※通電中、ランプが赤色に点灯します。

車のシガーソケットへ
※最後までしっかり差し込んでください。

②専用シガー電源アダプターの通電ランプが赤色に点灯していることを確認したら本体を車のドリンクホルダーに設置します。

③本体にドリンクを入れ、本体の「電源/切替ボタン」を長押しすると電源が入ります。

④電源が入った状態で「電源/切替ボタン」を押すたびに保冷モード、保温モードに切り替わります。

ホット仕様ではない容器を保温モードで使用しないでください。



【状態表示ランプ】
・保温モード：赤色点灯
・保冷モード：青色点灯

※保温使用時、使用後はドリンク収納部が高温になりますので、全体に触れないでください。

⑥使用後は本体の「電源/切替ボタン」を長押しして電源を切ってください。

本体仕様

定格電圧	DC12V 3A
消費電力	36W (最大)
冷温プレート温度範囲	保冷モード 0℃～-5℃ ※プレートの最高、最低温度になります。ドリンクの温度ではありません。 保温モード 58℃±5℃
ドリンク収納部サイズ	約(直径)71×(高さ)72mm
本体サイズ	約(幅)96×(奥行)109×(高さ)166mm(最大、ボタン部を含む)
本体重量	約344g

保証書

無効

保証規定

- 保証期間
本製品の保証期間は製品ご購入から1年間です。保証期間内であれば製品の修理を無料で行います。保証を受ける場合は購入日時を証明できる(レシート等)と一緒に本保証書をご提示ください。これらの書類の提示が無い場合は全て有償修理となります。
- 保証対象は本体のみとなります。付属品は保証対象外となります。また業務等ご利用の場合は保証対象外です。
- 保証の除外事項
下記のような場合は保証期間内であってもお客様ご負担の有償修理となります。
●本製品の説明書に記載されている使用方法・注意事項に反した使用方法によって生じた事故・損害。
●お買い上げ以降の運送・落下・振動などによる不適切な取扱いによって生じた事故・損害。
●お買い上げ後のお客様による分解・修理・改造などに起因する事故・損害。
●天災(火災・水害含む)など不足の天変地異などの結果生じた事故・損害。
●付属品および消耗品の修理、交換費用。
●本保証書および購入証明書類のご提示が無い場合。
●業務用(店頭や法人でのご利用)の場合は、保証期間内であっても有償となります。ご注意ください。
- 製品の異常など、ご使用により生じた直接的・間接的な障害についてはいかなる場合でも弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in JAPAN.)
- 本保証書は本書に明記された期間・条件のもとで無償修理を保証するためのものです。これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

輸入販売元 マルエヌ株式会社 NP事業部 〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町2-1-40

サポートセンター

0570-005-051 ※通話料はおお客様負担です。

営業時間 平日 10:00~12:00、13:00~17:00 (土日祝祭日、および弊社の休日を除く)

- 休日後は電話が繋がりにくい場合があります。
- その際は時間をおいてからおかけ直しいただけますようお願いいたします。
- アフターサービスのためにサポートセンターに製品をお送りいただく場合の送料は保証期間内外を問わず、お客様のご負担となります。